

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4912)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)264-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Липецк (4742)52-20-81				

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://canon.nt-rt.ru/> || cnb@nt-rt.ru

Сумки и чехлы для оборудования Canon

Защитная ткань РС-Е1, РС-Е2. Специальная ткань для защиты оборудования.

Защитный дождевой чехол для камеры и объектива ERC-E5L, ERC-E5M. Дождевики для камер EOS, большой и средний размер.

Кожаный чехол EH20-L. Полужёсткий чехол для зеркальных камер Canon.

Мягкий чехол DCC-1320. Мягкий кожаный чехол для камеры IXUS.

Мягкий чехол DCC-1500. Мягкий кожаный чехол на магнитной застежке для камеры PowerShot SX620 HS.

Мягкий чехол DCC-1850. Мягкий кожаный чехол для камеры PowerShot G5 X. Защищает от ударов и царапин нижнюю часть камеры. Крепится к камере на винт.

Мягкий чехол DCC-1880. Мягкий кожаный чехол для камеры PowerShot G7 X Mark II.

Мягкий чехол DCC-1890. Мягкий кожаный чехол для камеры PowerShot G9 X.

Мягкий чехол DCC-850. Мягкий текстильный чехол с ремешком и дополнительными карманами для камеры PowerShot SX60HS.

Наплечная сумка MS10. Сумка для фототехники с двумя отделениями.

Наплечная сумка MS12. Сумка для фототехники с двумя отделениями.

Наплечная сумка SB100. Наплечная сумка с карманом для камеры и объектива.

Наплечная сумка SB140. Наплечная сумка с карманом для камеры и объектива.

Рюкзак BP10. Надежная, эргономичная и стильная защита вашего фотооборудования.

Рюкзак BP100. Вместительный рюкзак для безопасной переноски цифровой зеркальной камеры и объективов, планшета и личных вещей.

Рюкзак для фотокамеры Canon BP10. Надежная, эргономичная и стильная защита вашего фотооборудования.

Рюкзак для фотокамеры Canon BP12. Удобный и вместительный рюкзак для цифровой зеркальной камеры, аксессуаров и личных вещей. Легкий и быстрый доступ к камере.

Сумка HL100. Треугольная сумка с карманом.

Сумка HL110. Треугольная сумка с карманом.

Сумка SC-2000. Сумка для видеокамеры LEGRIA с наплечным ремнем. Снаружи три кармана на молнии для аксессуаров, внутри два кармана. Твердая и мягкая горизонтальные перегородки в комплекте.

Сумка для переноски принтера SELPHY белая. Сумка с ручкой и карманом на молнии для принтера SELPHY. Доступные цвета: серый, белый.

Сумка для фотокамеры Canon MS11. Сумка для фототехники с наплечным ремнем, 2 карманами на молнии.

Сумка для фотокамеры Canon Vintage. Наплечная сумка для фототехники с молнией и карманами.

Сумка для фотопринтера SELPHY DCC-CP3 черная. Сумка для фотопринтера SELPHY с наплечным ремнем, ручкой и тремя внутренними отделениями.

Футляр EH27-CJ. Кожаный футляр для камеры EOS M3.

Футляр EH28-FJ. Красочный футляр для камеры EOS M10. Цвета: малиновый, темно-синий.

Футляр EH28-CJ. Футляр для камеры EOS M10.

Футляр EH29-CJ. Футляр для камеры EOS M10. Цвета: коричневый, черный.

Футляр EH30-CJ. Защитный футляр из искусственной кожи для камеры EOS M6. Цвета: коричневый, черный.

Чехол для объектива LP-1116. Мягкий чехол для объективов EF-S 15-85 mm f/3.5-5.6 IS USM, EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM, EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM, EF 28-200 mm f/3.5-5.6 USM, EF 70-300 mm f/4.5-5.6 DO IS USM.

Чехол для объектива LP811. Мягкий чехол для макрокольца и объективов EF 24mm f/2.8 lens, Extender EF 1.4x II и Extender EF 2x II.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Нурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://canon.nt-rt.ru/> || cnb@nt-rt.ru