

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Липецк (4742)52-20-81				
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69		

<http://canon.nt-rt.ru/> || cnb@nt-rt.ru

Картриджи к принтерам Canon

045. Картриджи, совместимые с принтерами i-Sensys LBP613Cdw, LBP611Cn, MF635Cx, MF633Cdw, MF631Cn. Цвета: черный, синий, малиновый, желтый. Виды: обычной емкости, повышенной емкости.

046. Картриджи, совместимые с принтерами LBP654Cx, LBP653Cdw, MF735Cx, MF734Cdw, MF732Cdw. Цвета: черный, синий, малиновый, желтый. Виды: обычной емкости, повышенной емкости.

718. Картриджи, совместимые с принтерами i-Sensys LBP7200Cdn, LBP7210Cdn, LBP7660Cdn, LBP7680Cx, MF8330Cdn, MF8350Cdn, MF8340Cdn, MF8360Cdn, MF8380Cdw, MF8540Cdn, MF8550Cdn, MF8580Cdw, MF729Cx, MF728Cdw, MF724Cdw. Цвета: черный, синий, малиновый, желтый. Виды: обычные, двойные.

719. Черные картриджи, совместимые с принтерами i-Sensys LBP6300dn, LBP6310dn, LBP6650dn, LBP6670dn, LBP6680x, MF5840dn, MF5880dn, MF5940dn, MF5980dw, LBP251dw, LBP252dw, LBP253x, MF419x, MF416dw, MF418x, MF411dw. Виды: обычной емкости, повышенной емкости.

737. Черный картридж, совместим с принтерами MF211, MF212w, MF216n, MF217w, MF226dn, MF229dw, LBP151dw, MF231, MF232w, MF237w, MF244dw, MF247dw, MF249dw.

CL-38 цветной. Картридж цветной, совместим с принтерами PIXMA iP1800, PIXMA iP1900, PIXMA iP2500, PIXMA iP2600, PIXMA MP140, PIXMA MP190, PIXMA MP210, PIXMA MP220, PIXMA MP470.

CL-41 цветной. Цветной картридж, совместим с принтерами PIXMA iP1200, PIXMA iP1300, PIXMA iP1600, PIXMA iP1700, PIXMA iP1800, PIXMA iP1900, PIXMA iP2200, PIXMA iP2500, PIXMA iP2600, PIXMA MP140, PIXMA MP150, PIXMA MP160, PIXMA MP170, PIXMA MP180, PIXMA MP190, PIXMA MP210, PIXMA MP220, PIXMA MP450, PIXMA MP450x, PIXMA MP460.

CL-52 цветной. Картридж цветной совместим с принтерами PIXMA iP6210D, iP6220D, iP6310D и iP6320.

CLI-481. Картриджи, совместимые с принтерами PIXMA TS6140, PIXMA TS8140, PIXMA TS9140, PIXMA TR7540, PIXMA TR8540. Цвета: черный, малиновый, синий, фото-синий, желтый. Виды: обычный размер, XL, XXL.

PG-37. Картридж черный, совместим с принтерами PIXMA iP1800, PIXMA iP1900, PIXMA iP2500, PIXMA iP2600, PIXMA MP140, PIXMA MP190, PIXMA MP210, PIXMA MP220, PIXMA MP470.

PG-40. Картридж черный, совместим с принтерами FAX JX200, FAX JX210P, FAX JX500, FAX JX510P, PIXMA iP1200, PIXMA iP1300, PIXMA iP1600, PIXMA iP1700, PIXMA iP1800, PIXMA iP1900, PIXMA iP2200, PIXMA iP2500, PIXMA iP2600, PIXMA MP140, PIXMA MP150, PIXMA MP160, PIXMA MP170, PIXMA MP180, PIXMA MP190, PIXMA MP450, PIXMA MP450x, PIXMA MP460, PIXMA MP470.

PG-440. Картридж черный, совместим с принтерами PIXMA MG2140, PIXMA MG2240, PIXMA MG3140, PIXMA MG3240, PIXMA MG3540, PIXMA MG3640, PIXMA MG4140, PIXMA MG4240, PIXMA MX374, PIXMA MX394, PIXMA MX434, PIXMA MX454, PIXMA MX474, PIXMA MX514, PIXMA MX524, PIXMA MX534, PIXMA TS5140.

PG-445. Картридж черный, совместим с принтерами PIXMA iP2840, PIXMA MG2440, PIXMA MG2540, PIXMA MG2540S, PIXMA MG2545S, PIXMA MG2940, PIXMA MG3040, PIXMA MX494, PIXMA TS3140.

PG-46. Черный картридж, совместим с принтерами PIXMA E3140, PIXMA E404, PIXMA E414, PIXMA E464, PIXMA E474, PIXMA E484.

PG-510. Картридж черный, совместим с принтерами PIXMA iP2700, PIXMA iP2702, PIXMA MP230, PIXMA MP240, PIXMA MP250, PIXMA MP252, PIXMA MP260, PIXMA MP270, PIXMA MP272, PIXMA MP280, PIXMA MP282, PIXMA MP480, PIXMA MP490, PIXMA MP492, PIXMA MP495, PIXMA MP499, PIXMA MX320, PIXMA MX330, PIXMA MX340, PIXMA MX350, PIXMA MX360, PIXMA MX410, PIXMA MX420.

PG-512. Картридж черный, совместим с принтерами PIXMA iP2700, PIXMA iP2702, PIXMA MP230, PIXMA MP240, PIXMA MP250, PIXMA MP252, PIXMA MP260, PIXMA MP270, PIXMA MP272, PIXMA MP280, PIXMA MP282, PIXMA MP480, PIXMA MP490, PIXMA MP492, PIXMA MP495, PIXMA MP499, PIXMA MX320, PIXMA MX330, PIXMA MX340, PIXMA MX350, PIXMA MX360, PIXMA MX410, PIXMA MX420.

PGI-480 PGBK. Картридж черный, совместим с принтерами PIXMA TS6140, PIXMA TS8140, PIXMA TS9140, PIXMA TR7540, PIXMA TR8540. Виды: обычный размер, XL.

CL-441. Цветной картридж, совместим с принтерами PIXMA MG2140, PIXMA MG2240, PIXMA MG3140, PIXMA MG3240, PIXMA MG3540, PIXMA MG4140, PIXMA MG4240, PIXMA MX374, PIXMA MX394, PIXMA MX434, PIXMA MX454, PIXMA MX474, PIXMA MX514, PIXMA MX524, PIXMA MX534, PIXMA MG3640.

CL-446. Цветной картридж, совместим с принтерами PIXMA iP2840, PIXMA MG2440, PIXMA MG2540, PIXMA MG2940, PIXMA MX494, PIXMA MG3040, PIXMA MG2540S, PIXMA MG2545S.

CL-511. Цветной картридж, совместим с принтерами PIXMA iP2700, PIXMA iP2702, PIXMA MP230, PIXMA MP240, PIXMA MP250, PIXMA MP252, PIXMA MP260, PIXMA MP270, PIXMA MP272, PIXMA MP280, PIXMA MP282, PIXMA MP480, PIXMA MP490, PIXMA MP492, PIXMA MP495, PIXMA MP499, PIXMA MX320, PIXMA MX330, PIXMA MX340, PIXMA MX350, PIXMA MX360, PIXMA MX410, PIXMA MX420.

CL-513. Цветной картридж, совместим с принтерами PIXMA iP2700, PIXMA iP2702, PIXMA MP230, PIXMA MP240, PIXMA MP250, PIXMA MP252, PIXMA MP260, PIXMA MP270, PIXMA MP272, PIXMA MP280, PIXMA MP282, PIXMA MP480, PIXMA MP490, PIXMA MP492, PIXMA MP495, PIXMA MP499, PIXMA MX320, PIXMA MX330, PIXMA MX340, PIXMA MX350, PIXMA MX360, PIXMA MX410, PIXMA MX420.

CL-56. Цветной картридж, совместим с принтерами PIXMA E404, PIXMA E464, PIXMA E484, PIXMA E474, PIXMA E414.

PG-440XL. Картридж черный, совместим с принтерами PIXMA MG2140, PIXMA MG2240, PIXMA MG3140, PIXMA MG3240, PIXMA MG3540, PIXMA MG3640, PIXMA MG4140, PIXMA MG4240, PIXMA MX374, PIXMA MX394, PIXMA MX434, PIXMA MX454, PIXMA MX474, PIXMA MX514, PIXMA MX524, PIXMA MX534.

PG-445XL. Картридж черный, совместим с принтерами PIXMA iP2840, PIXMA MG2440, PIXMA MG2540, PIXMA MG2540S, PIXMA MG2545S, PIXMA MG2940, PIXMA MG3040, PIXMA MX494, PIXMA TS3140.

CL-441XL. Цветной картридж увеличенного объема, совместим с принтерами PIXMA MG2140, PIXMA MG2240, PIXMA MG3140, PIXMA MG3240, PIXMA MG3540, PIXMA MG4140, PIXMA MG4240, PIXMA MX374, PIXMA MX394, PIXMA MX434, PIXMA MX454, PIXMA MX474, PIXMA MX514, PIXMA MX524, PIXMA MX534, PIXMA MG3640.

CL-446XL. Цветной картридж увеличенного объема, совместим с принтерами PIXMA iP2840, PIXMA MG2440, PIXMA MG2540, PIXMA MG2940, PIXMA MX494, PIXMA MG3040, PIXMA MG2540S, PIXMA MG2545S.

BCI-6. Набор цветных картриджей, совместим с принтерами PIXMA iP3000, PIXMA iP4000, PIXMA iP4000R, PIXMA iP5000, PIXMA iP8500. Цвета: голубой, пурпурный, желтый.

CLI-42. Набор цветных картриджей, совместим с принтерами PIXMA PRO-100, PIXMA PRO-100S. Цвета: бета: черный, серый, светло-серый, голубой, пурпурный, желтый, фото-голубой, фото-пурпурный.

CLI-426. Набор цветных картриджей, совместим с принтерами PIXMA iP4840, PIXMA iP4940, PIXMA iX6540, PIXMA MG5140, PIXMA MG5240, PIXMA MG5340, PIXMA MG6140, PIXMA MG6240, PIXMA MG8140, PIXMA MG8240, PIXMA MX714, PIXMA MX884, PIXMA MX894. Цвета: синий, пурпурный, желтый.

CLI-451. Набор цветных картриджей, совместим с принтерами PIXMA iP7240, PIXMA iP8740, PIXMA iX6840, PIXMA MG5440, PIXMA MG5540, PIXMA MG5640, PIXMA MG6340, PIXMA MG6440, PIXMA MG7140, PIXMA MG7540, PIXMA MX924.

CLI-471. Набор цветных картриджей, совместим с принтерами PIXMA MG5740, PIXMA MG6840, PIXMA MG7740, PIXMA TS5040, PIXMA TS6040, PIXMA TS8040, PIXMA TS9040. Цвета: голубой, пурпурный, желтый, черный.

CLI-521. Набор цветных картриджей, совместим с принтерами PIXMA iP3600, PIXMA iP4600, PIXMA iP4600x, PIXMA iP4700, PIXMA MP540, PIXMA MP540x, PIXMA MP550, PIXMA MP560, PIXMA MP620, PIXMA MP620B, PIXMA MP630, PIXMA MP640, PIXMA MP980, PIXMA MP990, PIXMA MX860, PIXMA MX870. Цвета: голубой, пурпурный, желтый.

CLI-72. Набор цветных картриджей, совместим с принтерами PIXMA PRO-10, PIXMA PRO-10S. Цвета: матово-черный, голубой, пурпурный, желтый, красный, фото-черный, серый, фото-пурпурный, фото-голубой, прозрачный.

CLI-8. Набор цветных картриджей, совместим с принтерами PIXMA iP3300, PIXMA iP3500, PIXMA iP4200, PIXMA iP4200x, PIXMA iP4300, PIXMA iP4500, PIXMA iP4500x, PIXMA iP5200, PIXMA iP5200R, PIXMA iP5300, PIXMA iP6600D, PIXMA iP6700D, PIXMA iX4000, PIXMA iX5000, PIXMA MP500, PIXMA MP510, PIXMA MP520, PIXMA MP520x, PIXMA MP530, PIXMA MP600, PIXMA MP600R, PIXMA MP610, PIXMA MP800, PIXMA MP800R, PIXMA MP810, PIXMA MP830, PIXMA MX700, PIXMA MX850, PIXMA Pro9000, PIXMA Pro9000 Mark II.

PG-40/CL-41. Набор цветных картриджей, совместим с принтерами PIXMA iP1200, PIXMA iP1300, PIXMA iP1600, PIXMA iP1700, PIXMA iP1800, PIXMA iP1900, PIXMA iP2200, PIXMA iP2500, PIXMA iP2600, PIXMA MP140, PIXMA MP150, PIXMA MP160, PIXMA MP170, PIXMA MP180, PIXMA MP190, PIXMA MP210, PIXMA MP220, PIXMA MP450, PIXMA MP450x, PIXMA MP460, PIXMA MP470.

PG-440/CL-441. Цветной и черный картриджи, совместимы с принтерами PIXMA MG2140, PIXMA MG2240, PIXMA MG3140, PIXMA MG3240, PIXMA MG3540, PIXMA MG4140, PIXMA MG4240, PIXMA MX374, PIXMA MX394, PIXMA MX434, PIXMA MX454, PIXMA MX474, PIXMA MX514, PIXMA MX524, PIXMA MX534, PIXMA MG3640.

PG-445/CL-446. Цветной и черный картриджи, совместимы с принтерами PIXMA iP2840, PIXMA MG2440, PIXMA MG2540, PIXMA MG2940, PIXMA MX494, PIXMA MG3040, PIXMA MG2540S, PIXMA MG2545S.

PG-510/CL-511. Цветной и черный картриджи, совместим с принтерами PIXMA iP2700, PIXMA iP2702, PIXMA MP230, PIXMA MP240, PIXMA MP250, PIXMA MP252, PIXMA MP260, PIXMA MP270, PIXMA MP272, PIXMA MP280, PIXMA MP282, PIXMA MP480, PIXMA MP490, PIXMA MP492, PIXMA MP495, PIXMA MP499, PIXMA MX320, PIXMA MX330, PIXMA MX340, PIXMA MX350, PIXMA MX360, PIXMA MX410, PIXMA MX420.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://canon.nt-rt.ru/> || cnb@nt-rt.ru